Homework 8

3 I/O端口

什么是: I/O端口就是将外设和CPU的种种兼容解决的一种连接手段

端口的分类:数据端口,状态端口,命令端口

采用的编制方法:存储器映像寻址和I/O单独编制方式

8086/8088CPU采用后者

4 CPU与外设间传送数据的主要方式


• 程序控制方式

- 中断方式
- DMA方式

78个8地址端口芯片

74LS138是一个 3-8 译码器,每个输出对应一个片选信号,还有3个门信号和3个选片信号需要连接,使用M/IO作为G2A的信号

译码电路如下



每一块芯片的端口地址如下表

芯片	端口
0	300 - 307 H
1	308 - 30F H
2	310 - 317 H
3	318 - 31F H
4	320 - 327 H
5	328 - 32F H
6	330 -337 H
7	338 - 33F H

8 总线是什么

总线是一根根电线, 用于传输二进制的电压信号 (高低电平)

分为数据总线, 地址总线, 控制总线

优势:标准化,模块化,简化系统的设计,提高了系统兼容性